FortiGate - iPhone 3G IPSec-VPN 簡易設定手順書 (v1.0)

説明	この記事の内容は、FortiGateとiPhone 3G が対応している VPN 機能を利用して、両デバイ ス間でセキュアな IPSec-VPN 通信を行うための設定手順をまとめたものです。 この設定例により、FortiGateとiPhone 3G 間の VPN トンネルが確立されて相互接続ができ る事を確認しておりますが、これらは動作を保障するものではありません。 また、将来にわたり、予告なく記事の改編、削除を行う事があることを前もってご了承ください。
コンポーネント	 全ての FortiGate ユニット FortiOS v4.0 MR1 Patch1 (v4.1.1) iPhone 3G デバイス
作成日	2009年12月11日
作成者	フォーティネットジャパン株式会社 シニアシステムズエンジニア 児玉 清 【検証協力:住商情報システム株式会社 ネットワーク・セキュリティ西日本営業部】
想定ネットワーク	FortiGateはISPの提供する広域ネットワークへ、iPhone3Gはモバイルオペレータの提供する ネットワークへ接続されています。 FortiGateのWAN側は静的アドレス、iPhone 3Gは動的なIPアドレスを使用しており、iPhone 3Gユーザはモバイル環境を経由してFortiGateへ接続を行う状況を想定しています。 FortiGateのプライベートネットワーク側には、様々なサーバ群が接続されており、VPN接続後 のiPhone3Gデバイスはプライベートネットワークリソースへ接続を行うことが可能となります。
ネットワーク構成 補足	*この図で使用しているIPアドレスは仮想IPアドレスになり、実際にISPサービスなどで提供され ているアドレス形態とは異なる場合があります。 FortiGate: WAN1 = ISP広域ネットワーク側に接続、DMZ=プライベート側に接続 DMZネットワークにWEBサーバ有り(Fortinetナレッジベース)
ネットワーク IP アドレス体系	 FortiGate: WAN1: 210.0.0.0/24 DMZ: 10.0.0.99/24 VPN: 172.16.1.0/255.255.255.0 (*iPhoneユーザ用) WEB Server (Fortinetナレッジベース) IP: 10.0.0.100/24 (FortiGateのDMZインターフェイスへ接続)





1.3. DMZアクセスのためのアドレス登録

1.3.1. ファイアウォール>アドレスへ行き新規作成を選択します。

1.3.2. DMZサーバのセグメント情報を登録します。

1.3.3. アドレス名、サブネット/IP範囲の情報を入力して、タイプ/インターフェイス情報をプ ルダウンメニューより選択します。

		編集
アドレス名	DMZ_WebServer	
タイプ	サブネット/IP範囲指定 ⊻	
サブネット/IP範囲指定	10.0.0.0/255.255.255.0	
インタフェース	internal(DMZ) 🔽	
	ОК	キャンヤル

1.3.4. OKを選択します。

1.3.5. 再度、新規作成を選択します。

1.3.6. VPNログイン時の iPhoneユーザのセグメント情報を登録します。

1.3.7. アドレス名、サブネット/IP範囲の情報を入力して、タイプ/インターフェイス情報をプ ルダウンメニューより選択します。

		編集
アドレス名	iPhoneVPNUsers	
タイプ	サブネット/IP範囲指定 🔽	
サブネット/IP範囲指定	172.16.1.0/255.255.255.0	
インタフェース	Any 🔽	
	ОК	++)/7/1

1.3.8.OKを選択します。

<u>1.4.VPNフェーズ1作成</u>

WEBベースマネージャを使い設定を行います:

1.4.1. VPN > IPSec > 自動鍵(IKE)へ行き、フェーズ1作成を選択します。

以下の情報を入力します。

名前	iPhone
リモートゲートウェイ	ダイヤルアップ
ローカルインタフェース	インターネットへ接続されているインターフェイス、例え ば WAN1.

モード	メイン
認証方式	事前共有鍵
事前共有鍵	共有鍵(iPhone3Gと同じ値)
ピアオプション	あらゆるピア ID を受け入れる

1.4.2. 特別オプションを選択して以下の情報を入力します。

IPSec インタフェースモードを有効にする	有効
ローカルゲートウェイ IP	メインインタフェース IP
1 暗号化	AES256
1 認証	MD5
2 暗号化	AES256
2 認証	SHA1
DH グループ	2
鍵の有効時間(秒)	28800
ローカル ID	オプション
ХАИТН	サーバを有効にする
サーバタイプ	AUTO
ュ +モ゙グリプ	group1
	*1.2 の手順で作成したグループ
NATトラバーサル	有効
デッドピアディテクション(DPD)	有効

1.4.3. OK を選択します。

*XAUTH:サーバをご利用になる場合は、項目 1.1,1.2 の手順が必要です。 アカウントの設定方法等は管理ガイド等を参考に行って頂くか、購入元の代理店まで お問い合わせください。

<u>1.5.VPNフェーズ2の設定</u>

WEBベースマネージャを使い設定を行います:

1.5.1. VPN > IPSec > 自動鍵(IKE)へ行きフェーズ2作成を選択します。

1.5.2. 以下の情報を入力します。

名前	iPhone-P2
フェーズ1	フェーズ1の名前を選択します。(iPhone)

1.5.3. 特別オプションを選択して以下の情報を入力します。

|--|

1 認証	MD5
2 暗号化	AES256
2 認証	SHA1
リプレイ検知	有効
PFS	有効
DH グループ	2
鍵の有効時間(秒)	1800
自動鍵キープアライブ	有効
クイックモードセレクタ	送信元アドレス: 0.0.0.0/0.0.0.0 宛先アドレス: 0.0.0.0/0.0.0.0

1.5.3. OKを選択します。

<u>1.6. VPNクライアント端末へ払い出すIPアドレス登録</u>

1.6.1. CLIからログインを行い。以下の設定を使用してVPNダイヤルアップ端末へ割り当てるIPアドレスを登録します。

コマンド	補足
config vpn ipsec phase1-interface	VPN フェーズ 1 設定へ移動
adit iDhana	項目 1.4 で設定した
edit iPhone	VPN フェーズ 1 の名前
set mode-cfg enable	mode-cfg の有効
set ipv4-start-ip 172.16.1.1	開始 IP アドレス
set ipv4-end-ip 172.16.1.254	終了 IP アドレス
set ipv4-netmask 255.255.255.0	サブネットマスク
set ipv4-split-include	VPN ユーザをDMZ アドレスグループへアクセ
"DMZ_WebServer"	スさせるための設定

1.7. ファイアウォールポリシ作成

ファイアウォール設定は、iPhoneデバイスがFortiGateのプライベート側に位置するホスト へ通信を行うために必要です。

WEBベースマネージャを使い設定を行います:

1.7.1. ファイアウォール > ポリシーへ行き、新規作成を選択します。

1.7.2. 以下の情報を入力します。

送信元インターフェイス/ゾーン	iPhone (IPSec-VPN インターフェイス)
送信元アドレス	iPhoneVPNUsers

		*項目 1.3.で作成したアドレスグループ
	宛先インターフェイス/ゾーン	DMZ
	宛先アドレス	DMZ_WebServer *項目 1.3.で作成したアドレスグループ
	スケジュール	Always
	サービス	ANY
	アクション	Accept
	1.7.3.OKを選択します。	
<u>2.iPhone 3Gの認</u>	定	
		<u>2.1.設定</u>
V	PNアカウント情報を編集します。	iPhoneホーム>設定>一般>ネットワーク>VPN
キャンセ	ル VPN TEST 保存	メニューへ行き、新規VPNプロファイル作成を行います。
説明	VPN TEST	【VPNアカウント情報】

説明	VPN TEST(任意な名称)
サーバ	FortiGateのVPNインターフェイスIP (例えば WAN1 の IP アドレス)
アカウント	ユーザ ID
パスワード	ユーザパスワード
証明書使用	オフ
グループ名	未使用
シークレット	事前共有鍵(FortiGate と同じ値)
プロキシ	オフ

3. 接続テスト(VPN接続状況の確認、Ping、WEBアクセス)

サーバ 210.0.0.0

アカウント Test1

証明書を使用

グループ名

Т

パスワード ••••••

シークレット •••••••

オフ

VPN	状況
サーバ	210.0.0.0
接続時間	21:29
接続先	210.0.0.0
IPアドレス	172.16.1.1

<u>3.1. VPN接続状況の確認</u>

iPhone 3GのVPN設定が終了したら、モバイルネットワー クヘダイヤルアップを行い、FortiGateに対してVPN接続を 試みます。FortiGateとのVPNトンネル接続が確立される と、iPhoneのステータス画面で接続状況を確認することが できます。

【状況】

サーバ

VPN Gateway

